

使用上の注意

- ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、誤動作したりする場合があります。
- LEDにはばらつきがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 表示が発光するスイッチに使用した場合、表示が暗くなったり点灯しなかったりすることがあります。
- 照射面や照射距離が近い場合、光むらが発生する場合があります。

お手入れ方法

- 明るく安全に使用するため、定期的に清掃してください。
- 清掃は、ランプを器具から外さずに行ってください。
- 清掃は必ず電源を切り、ランプや器具が冷えたことを確認してから行ってください。感電や破損の原因になります。
- ふき清掃には、水または薄めた中性洗剤に浸した柔らかい布をよく絞ってから使用してください。洗剤を使用したあとは、水拭きをしてください。仕上げは乾いた布で、から拭きをしてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因になります。
- 口金などの金属部には水・洗剤・薬品などを使用しないでください。部品の劣化や感電の原因になります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください

保証期間

保証期間は、お買い上げ日より3年間です。
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の保証期間となります。
※物件または使用環境により保証内容が異なる場合があります。
詳しくは担当営業にお問い合わせください。
保証期間中に故障した場合は、お買い上げの販売店にて、お買い上げ日を特定できるものをご提示の上、修理をご依頼ください。無料にて修理させていただきます。詳しくは保証規定をご覧ください。

保証期間経過後の修理

お求めの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理いたします。

補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスについて

ご不明な点はお買い求めの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

保証規定

保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- ①使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
- ②お買い上げ後の取り付け場所の移設・輸送・落下などによる故障および損傷
- ③火災・地震・水害・落雷・その他天災地変・異常電圧・指定外電源（電圧・周波数）の使用などによる故障および損傷
- ④車両・船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
- ⑤施工上の不備に起因する故障や不具合
- ⑥法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および損傷
- ⑦日本国以外での使用による故障および損傷

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お問い合わせはお気軽にアイリスコールに
【アイリスコール】 受付時間 9:00～17:00

0120-311-564

73833
120215-ST5-ST5-01
P120215-ST5-MEN-01



ECOHiLUX HE150S

— high economy high efficiency —

片側給電

直管LEDランプ

HE-Sシリーズ共通

取扱説明書

保管用

※HE-Sシリーズは片側給電です。器具適合配線は他のアイリスオーヤマ製直管LEDランプと異なります。

このたびはアイリスオーヤマ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。また、この取扱説明書は、大切に保管してください。

- このランプはアイリスオーヤマ製直管LEDランプ片側給電です。一般蛍光灯器具や他社製のLEDランプ専用器具、両側給電の照明器具には取り付けしないでください。誤って取り付けした場合、不点灯や感電・火災の原因になります。
- ランプの取り付け・交換は、弊社営業担当または弊社指定の販売代理店等に依頼してください。特に、器具のソケット配線工事には電気工事士の資格が必要で、一般の方が行うことは法令で禁じられています。

ランプ取り付け・交換についてのご注意

ランプの取り付け・交換は、弊社営業担当または弊社指定の販売代理店等に依頼してください。
間違ったランプの取り付けは、不点灯や故障の原因になります。

安全上の注意

ここに示したご注意は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

図記号の意味



してはいけない「禁止」内容です



しなければならない「強制」内容です

施工者様へ

- 施工する前にこの取扱説明書をよく読み、正しく安全に施工してください。
- 下記「警告」は、施工前に必ずお読みください。
- 施工後、この取扱説明書を必ずお客様にお渡しください。

重要

本直管LEDランプの設置条件

必ず守ってください。
誤って取り付けした場合、不点灯や感電・火災の原因になります。



必ず実施

●片側給電器具に取り付ける

本製品は片側給電器具専用です。一般の蛍光灯照明器具や両側給電の照明器具には絶対に取り付けしないでください。


●既設器具が片側給電仕様ではない場合

配線変更工事を行なってください。

・既設器具の配線変更工事

安定器を外し、ソケット配線を右図のように変更してください。
※配線は他のアイリスオーヤマ製直管LEDランプと異なります。

配線概要図



※間引き点灯の場合は分岐回路を設け、個別のスイッチで消灯してください。



警告



必ず実施

●施工は、施工説明にしたがい確実に行う
施工に不備があると、落下・感電・火災の原因になります。

●ランプの交換や清掃は必ず電源を切り、ランプや器具が冷えたことを確認してから行う

感電や破損の原因になります。

●器具の適合ランプを使用する

ランプ交換の際は、必ず本体表示ならびに取扱説明書通りの種類・ワット（W）数の適合ランプをご使用ください。また、以前使用していたランプよりワット数の多いランプを使用する場合は、回路の電気容量を確認の上ご使用ください。容量をオーバーして使用すると火災の原因になります。

●落下防止パーツを取り付ける（86形／R17d口金）

直管LEDランプ86形を取り付ける際は、必ず落下防止パーツやランプホルダーをご使用ください。



禁止

●振動・衝撃のあるところには取り付けない
落下や破損の原因になります。

●可燃物の近くに取り付けけない

ドアの開閉範囲や家具などが近づかない場所に取り付けてください。被照射物の変形・変色・火災の原因になります。

●酸や塩素などの腐食性ガスの発生する場所、
さびやすい場所には取り付けけない
腐食や落下の原因になります。

●粉塵・オイルミスト・引火性ガスの発生する場所
には取り付けけない

発熱・発煙・発火の原因になります。

警告

●定格電圧（100～242V）±6%以内の電源電圧、定格周波数（50／60Hz）で使用する

●高温の場所、直射日光の当たる場所には取り付けない
高温の場所（35℃を超える場所）、直射日光の当たる場所には取り付けないでください。腐食・落下の原因になります。

●雨水のかかる場所、湿気の多い場所には取り付けない
屋外や雨の吹き込みを受ける場所、湿気・水気のある場所には取り付けないでください。湿気により絶縁不良となり、漏電や感電の原因になります。

注意

●調光機能のついた照明器具や回路、省エネシステムなどを有する制御システムには使用しない
製品の破損の原因になります。

●硫黄成分がある場所には取り付けない
一般屋内で使用する場合でも、器具周辺に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。光学性能に影響を与える場合があります。（一般の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます）

お客様へ

本製品はLED片側給電方式照明器具専用の直管LEDランプです。

●本製品は、片側給電方式のアイリスオーヤマ製 LED 照明器具専用です。
●他の器具に取り付けた場合、不点灯や感電・火災の原因になります。
●ご使用の照明器具の仕様が不明な場合や、ランプの取り付け交換を行う場合は、弊社営業担当または弊社指定の販売代理店に依頼してください。

●以下に示す「警告」「注意」は、安全にご使用いただくために必要な項目です。ご使用前によくお読みになり、正しく安全にお使いください。
●この取扱説明書は、大切に保管してください。

警告

点灯異常の際は電源を切る
異常を感じたときは速やかに電源を切り、工事店・電気店にご相談ください。放置すると感電・火災・落下によるけがの原因になります。

ランプ清掃の際は、必ず電源を切る
感電や破損の原因になります。

振動・衝撃を与えない
落下や破損の原因になります。

分解や改造はしない
ランプの分解・改造、部品の追加・変更、塗装などはしないでください。
落下・感電・変形・火災などの原因になります。

注意

屋内で、適正温度（5～35℃）で使用する
屋外や高温で使用すると、感電や火災・短寿命の原因になります。



定期的に点検する
設置して8～10年※経つと、外観に異常が無くても劣化は進行します。数年に1回は専門家（工事店・電気店）による点検を実施してください。点検せずに長時間使用を続けると、まれに発煙・発火・感電などの原因になります。
※使用条件：周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯した場合。（JIS C8105-1解説による）

器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かない
器具が過熱し、火災・感電・落下の原因になります。

使用中・使用直後に触らない
点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。やけどの原因になります。

光を直視しない
点灯時、ランプを直視しないでください。目を傷める場合があります。

取り付け方（施工者様）

R17d 口金（86 形）	G13 口金（16・20・32 形）
 必ず落下防止パーツやランプホルダーをご使用ください。	 本直管LEDランプのみで使用可能です。


※器具がすでに「アイリスオーヤマ製直管 LED ランプ片側給電」である場合は、手順 1、2 は不要です。専用配線であることのみ確認してください。

1

ソケット配線を片給電仕様へ変更工事を行う


下記配線図の通りに変更工事を行ってください。工事完了後器具の反射板に「LEDランプ専用配線済」シールを図の位置に貼ってください。

配線概要図



片側は給電しない

AC100Vから242Vまで




「LEDランプ専用配線済」シール

2

給電側のソケット付近に「給電側」シールを貼る

器具反射板の図の位置に「給電側」シールを図の位置に貼ってください。




「給電側」シール

給電側

3

本LED直管の「給電側」シール（ランプ裏面端部）を確認する



ランプ裏面

「給電側」シール

給電側


※口金キャップ（両端）

※取り付け時は両端の口金キャップを外してください。

4

本直管LEDの「給電側」シール方向を、器具の給電側に向けて取り付ける

ランプ両端の口金キャップを外して取り付けください。



点灯面（LED 側）

必ずランプ点灯面（LED 側）を下側にしてください

「給電側」シール

注意

LEDランプの給電側を逆に取り付けると点灯しません。必ずシール位置を確認してください。