

## スイッチ操作

スイッチにて「ON-OFF」操作を行ってください。

## お手入れについて

### 警告

必ずスイッチを切ってから取りかかってください。

★スイッチを入れたまま行くと感電のおそれがあります。

1年に1回は異常がないか点検してください。また3年に1回は専門業者、有資格者による点検を依頼してください。

★点検を行わず長時間使用し続けると、火災、感電のおそれがあります。

スイッチを切った直後のランプ類は熱くなっています。絶対に素手で触らないでください。

★火傷のおそれがあります。

濡れた手で触らないでください。

★感電のおそれがあります。

シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。

★器具に傷をつけたり、変色や変質のおそれがあります。

ガラスの表面は器具の配光効率の維持と危険防止のために常に清掃をお願い致します。

メンテナンス時には以下の点に注意してください。

◆雨天時及び器具表面が濡れている時のメンテナンスは、避けてください。

★浸水による火災、感電のおそれがあります。

## LEDの光源ユニットについて

LEDの光源寿命(※)は、40,000時間です。(照明器具の寿命とは異なります。)

※光源寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

## アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態となりましたらただちに使用を中止し、器具の型番(器具本体のラベルでご確認ください)、故障の状況、ご使用期間をご確認の上、お買い上げ頂きました販売店または別紙のLED照明サポートコールにお問い合わせください。



**ECOHI LUX**  
エコハイルクス

LEDランプ交換型 E26 ポールライト

(水銀灯 100W相当)

(防雨型)

## 取扱説明書

**保管用**

この取扱説明書は大切に保管してください

日本国内専用

ご使用になられる前に必ずお読みください

### 電気工事必要

本製品の取り付け工事は、必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。資格を持たない方による電気工事は、法令で禁止されています。

このたびはアイリスオーヤマ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みになり、正しく安全にご使用ください。

この取扱説明書には取り付け方や交換方法、お手入れのしかたなどご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。施工担当者様へ：工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

## 仕様

品名	光源色、色温度、配光	適合ランプ(別売)	適合電源(別売)	定格電圧	周波数	消費電力	調光
IR-AD-3119H	昼白色相当、5000K	LDS22N-G/C	PSU-25-067033CC	AC100/200~242V	50/60Hz	22.2W	非調光
		LDS22N-G/F					
	電球色相当、2700K	LDS22L-G/C					
		LDS22L-G/F					

適合ポール(別売)	IR-TG-1062
-----------	------------

## 安全上の注意

ここに示した注意は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

### 図記号の意味



注意を促す記号



してはいけない  
[禁止]内容



しなければならない  
[指示]内容

## お客様へ

●安全に長くお使いいただくために大切な内容です。必ずお読みください。



**警告**

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



**注意**

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

## 取り付け・取り扱い上の注意

### 警告

定格電圧、周波数で使用してください。

★定格以外で使用すると、感電、火災のおそれがあります。

一般用屋外器具です。

浴室など湿気の多い場所や腐食性ガスの発生する場所、塩害地域などでは使用しないでください。

★器具の転倒や落下、破損によるけがや漏電、感電のおそれがあります。

コンクリートなど、付属の絶縁座金付木ネジを直接取り付けられない場所には、施工場所と本器具が必ず絶縁が取れるように施工してください。(対応器具に限る)

サウナに使用しないでください。(サウナ対応器具は除く)

★器具破損によるけがや漏電、感電のおそれがあります。

不安定な場所や振動や衝撃の多い場所では使用しないでください。

取扱説明書および本体表示以外の取り付け方向には取り付けないでください。

★指定以外で使用すると火災や感電、器具落下によるけがのおそれがあります。

風速60m/sを超える場所、砂地などの地盤の弱い場所では使用しないでください。

★転倒や落下、漏電、感電のおそれがあります。

ポール本体および基礎、アンカーボルトは事前に取り付ける灯具を確認の上、十分な強度を有するものをご用意ください。

★不十分な場合はポール折れや落下のおそれがあります。

ベースプレート式の場合、アンカーボルトは平座金、ハネ座金を用いて確実に締め付けてください。

★不十分な場合はポール折れのおそれがあります。

適合灯具・ポール以外の取付や架空配線は絶対にしないでください。

★ポール折れや落下、感電のおそれがあります。

ポールにはしごをかけての施工や、バケット車の使用できないような狭い場所では使用しないでください。

★ポールのキズ付き、傾き、施工中によるけがのおそれがあります。バケット車での施工、メンテナンスをお勧めします。

ポールは必ず垂直に建ててください。

★指定以外で使用すると灯具落下のおそれがあります。

ポールの仕上は錆止塗装までです。現場で必ず上塗り(上塗り塗料は別途)を行ってください。

★指定以外で使用すると腐食によるポール折れのおそれがあります。

ポール下部に川砂等を充填し、湿気がポール内に充填しないように施工してください。(右図にその一例を示します。)

★指定以外で使用すると漏電、感電、または腐食によるポール折れのおそれがあります。

必ずコンクリート等で、ポールの埋込部を補強してください。ポール地際部は防錆の為、必ずコンクリート根巻してください。その時、埋込み表示ラベル上にある水抜きは塞がないでください。

地際部は、腐食しやすいので少なくとも3~5年に1回、出来れば年1回程度必ず定期的に点検をし、

もし腐食が見られる場合速やかに補修、または交換をお願いします。

★指定以外で使用すると腐食によるポール折れのおそれがあります。

