

防犯センサーライトのセンサー感知エリア調節カバー取付方 LSL-ACTN-800、400など

2017,7,25



カバーの凹み

- ①前面部の爪(筋状に2cm程)にカバーの凹み(筋状)を合わせます。
しっかり押しこみます。
反対の後ろ側が浮いても良いです。

前面の方向

- ②前面で隙間が出ない所まで押しこみます。

- ③反対側を押しこみます。
『カチッ』と音がします。

しっかり取付き外れません。