更新日:2020.06.10 アイリスオーヤマ株式会社

#### はじめに

IRIS OHYAMA

ドーム型AIサーマルカメラ 取扱説明書

・製品に同梱の「**取扱説明書」**の手順で 初期設定を完了させてください。



- ・本書では、初期設定を完了された環境下での
   ドーム型AIサーマルカメラ用ビューワーソフト
   iVMS-4200設定手順をご説明します。
- ・録画や異常温度検知時の画像撮影等の操作方法は、 別紙の操作説明書をご覧ください。

# <u>手順1:ソフトのダウンロード</u>

- アイリスオーヤマ法人向けLEDホームページより、 iVMS-4200、専用日本語変換ソフト、ファームウェアを ダウンロードしてください。
- ■配信先URL <u>https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/manual/</u>

AIカメラ 操作・設定ソフトダウンロード



# <u> 手順2:ソフトのインストール</u>

- ダウンロードした iVMS-4200、専用日本語変換ソフト を インストールしてください。 注)ファームウェアはインストール不要です。
- ・日本語変換ソフトは、 多数の言語が表示されますので、 日本語を選択してください。

Multilingual Package InstallS	hield Wizard	_ X	
Install Multilingual Package	to	Secelt All	
🗹 English	Ελληνικά	Nederlands	
🗖 Čeština	Slovenčina	Français	
Italiano	🗖 Русский	🗖 한국어	
🗖 ภาษาไทย	□ 繁體中文	🗖 Български	
Português	🗌 Español	Polski	
🗖 Magyar	Deutsch		
🗖 Suomi	Tiếng Việt	▶ 日本語	
🗖 Türkçe	Dansk		
Română	Slovenščina	🗖 Srpski	
Svenska	🗖 Lietuvių	Português(Brasil)	•
الغربية(السعودية) 🔲	🗖 Українська	🗖 Bahasa Indonesia	
Read and Accept License Agr	eement	Install Now	

iVMS-4200、日本語変換ソフトの
 インストールが完了したら、デスクトップ上の
 アイコンからソフトを起動させてください。





### <u> 手順3:ユーザー設定(2)</u>

・セキュリティ確認用の質問を3つ選択し、 それぞれの回答を設定してください。



質問の種類は プルダウン メニューから 選択可能です

3種類の質問、 回答の設定が 必要です

# <u> 手順4:カメラの接続(1)</u>

#### ・メニュー画面でデバイスマネージャーを選択してください



→ 画面左上のこのアイコンをクリックすると、いつでも上記のメニュー画面を開きます

# <u> 手順4:カメラの接続(2)</u>

・①オンラインデバイス検索ボタンを押して、カメラ情報を下段に表示
 ⇒ ②チェックを入れる ⇒ ③"追加"を押してください。

🚺 iVMS-4200	(○ ログイン) 註 [2] admin ▼   白 _ □ × )
<b>記 🛃 システム</b> 🛞	
=	
💷 デバイスマネージャー 🔺	十 追加 Q オンラインデバ 🗙 💵 👩 QRコ 🗅 アップグレー 🕃 更新 🛛 🖹 デバイスからイベントを 合計 (0) フィルタ
	□   名前 💄 接続タイフ   ネットワーク パラメータ   デバイスタイプ   シリアルNo:   セキュリティレベル  リソースの利用   ファームウェアアップグレード   操作:
デバイス	
グループ	
	下段にカメラ情報を表示
■ イベント設定 ▼	
🎝 システム設定	
<ul> <li>         ・システム設定         ・         ・         ・</li></ul>	
<ul> <li>ジステム設定</li> <li>マステム履歴</li> </ul>	C 60秒毎に更新します。 合計 (1) フィルタ
<ul> <li>(ウ) システム設定</li> <li>(ワ) システム履歴</li> </ul>	ジ 60秒毎に更新します。
<ul> <li>         システム設定     </li> <li>         図 システム履歴     </li> </ul>	C 60秒毎に更新します。     合計 (1) フィルタ     「     IPアドレス ↓ デバイスモデル   ファームウェ   セキュリティ   ポート   拡張SDK   シリアルNo:   ブート   追加   Cloud P2   Hik-Conn   操作:     I.10.22.88 DS-2TD12178-6/ V5.5.26buil アクティブした 8000 N/A DS-2TD12178-6/PA20 2020 いいえ はい ロック Ф
<ul> <li>システム設定</li> <li>システム履歴</li> <li>システム履歴</li> </ul>	ジ 60秒毎に更新します。
<ul> <li>システム設定</li> <li>システム履歴</li> <li>2</li> </ul>	<ul> <li>☆ 60秒毎に更新します。</li> <li>☆ IP7ドレス ↓ デバイスモデル   ファームウェ   セキュリティ   ポート   拡張SDK   シリアルNo:   ブート   追加   Cloud P2   Hik-Conn   操作:</li> <li>▲ 1.10.22.88 DS-2TD12178-6/ V5.5.26buil アクティブした 8000 N/A DS-2TD12178-6/PA20 2020 いいえ はい ロック ① ②</li> </ul>
<ul> <li>システム設定</li> <li>システム履歴</li> <li>2</li> </ul>	C <sup>2</sup> 60秒毎に更新します。 ABH (1) フィルタ IPP F <sup>L</sup> レス ↓ デバイスモデル   ファームウェ   セキュリティ   ポート   拡張SDK   シリアルNo:   ブート   追加   Cloud P2   Hik-Conn   操作: I.10.22.88 DS-2TD12178-6/ V5.5.26buil アクティブした 8000 N/A DS-2TD12178-6/PA20 2020 いいえ はい ロック ⊕ アクティー 追加 ロック ロック

# <u> 手順4:カメラの接続(3)</u>

・ポップアップ表示される項目を入力して"追加"を押してください。



# <u> 手順4:カメラの接続(4)</u>

 ・上段のデバイスリストに、追加したカメラが表示されれば、
 接続完了です。

🔱 iVMS-4200	)								〇 ログイン	🗄 🐼 admin 🕶	8 – Ø ×
品 🖬 シ	ステム 🙁										
		デバイス		メディアサーバ							
	ネージャー 🔺	十追加	Q オンライ	ンデバ ×			/ 8 更新		からイベントを… 合計।	(1) フィルタ	
		01	名前	接続タイプ	ネットワーク パラメータ	デバイスタイプ	シリアルNo:	セキュ!	リティレベル  リソースの利用	ファームウェアアップグレード	操作:
デバイス			AIドームカメラ①	IP/ドメイン	1.10.22.88:8000	エンコード装置	DS-2TD1217B-6/PA202	200429 弱	🥪 สบุริกุม	利用可能なバージョンがあり	lath 🗹 🤅
ゲループ											
📄 イベント設	定 🔻										

・画面左上のアイコンを押して、メニュー画面に戻ってください。

# <u> 手順5:メインビュー画面の設定(1)</u>

#### ・メニュー画面でメインビューを選択してください



品 ← 画面左上のこのアイコンをクリックすると、いつでもメニュー画面に戻れます

# <u> 手順5:メインビュー画面の設定(2)</u>

#### ・追加したカメラのライブ開始ボタンを押して、画像を表示してください。

lvm5-4200	🕜 ログイン 🗄 🖾 admin 🕶   合 🗕 🗇 🗙
ポンピュー ②      ジステム     ジステム     ジェー     ジェー	
リソース 自動切替	
ד 🖻 AIᠱ-᠘カメラฃ 💿 י	
◎ カメラ2_AIドームカメラ①	
● iVMS-4200	_ ログイン 注 🔤 admin マ   白 _ ロ ×
リソース 自動切替 06-02-2020 Tue 10:05:13	06 <del>-02-2020 Tue 18:05:13</del>
検索 Q	
- באַלאָלָגָל באַלאָלָגָל	
▼■ AIF-ムカヌラ0 ◎ … 🎬 、 通ヴカメラ面像	■ → 赤水線カメラ面像 → →
Camera 01	Camera 02

# <u> 手順5:メインビュー画面の設定(3)</u>



- ・画面をダブルクリックすると、画面を拡大表示できます。
- ・ M ←のアイコンをクリックすると、フルスクリーン表示できます。
- 注)上記の画像は、アラーム表示温度を36℃以上に設定したものです。

### <u> 手順5:メインビュー画面の設定(4)</u>

・画面の拡縮操作方法



# <u> 手順6:更新情報のアップデート(1)</u>

 ・手順1でダウンロードされた ファームウェア をアップロードすることで、 最新機能をご使用いただけます。

#### <更新情報>

2020/6/9更新・異常温度検知時の音声アラームを、日本語などの複数の言語に変更可能になりました。

### <u> 手順6:更新情報のアップデート(2)</u>

#### ①メニュー画面で、デバイスマネージャーを選択してください。



🜔 iVMS-4200	② ログイン 語 四 admin ▼   台 _ ロ ×
🔡 🛄 メインビュー	डि >λ224
	<b>デバイス</b> ストリームメディアサーバ
■ デバイスマネージャー ▲	+ 追加 Q オンラインデパ × 削除 器 QRコ ① アップグレー ジ 更新   目 デバイスからイベントを 合計(1) フィルタ
	接続タイプ   ネットワーク パラメータ  デバイスタイプ   シリアルNo:   セキュリティレベル  リソースの利用  ファームウェアアップグレード   操作:
デバイス	D IP/ドメイン 1.10.22.88:8000 エンコード装置 DS-2TD1217B-6/PA20200429 弱 🥑 オンライン 利用可能なバージョンがありません 🚺 💮 🚍 🔍 💭
グループ	基本設定

加張機能

### <u> 手順6:更新情報のアップデート(3)</u>

#### ③開いた環境設定画面の左端のメニューから システム ⇒ メンテナンス を選択してください。

🐻 環境設定

	<b>アップグレードとメンテナンス</b> ログ システムサピース VCAリソースタイプ セキュリティ監査ログ
システム	再起動
ンヘノム設定	再起動 機器の再起動
メンテナンス	$f_{77}$
ビキュリティ	復元 パラメータをリセットします。IPパラメータ以外は初期化されます。
<ul> <li>ニットワーク</li> </ul>	デフォルト デフォルト設定で、すべてのパラメータを復元します。
Q. ビデオとオーディオ	
画像	
直 イベント	診断情報 ログ、システム情報、ハードウェア情報をダウンロードします。 digicap.dav ください
🖺 ストレージ	設定ファイルのインポート
● 体温	デバイスのパラメータ ブラウエー ブラウエー
	ステータス
	アップグレード
	ファームウン ブラウザ アップグレード
	ステータス
	注釈: アップグレード作業は終了するのに1~10分かかります。電源を切らないでください。装置は、作業後自動的にリブートします。

注釈: アップグレード作業は終了するのに1~10分かかります。電源を切らないでください。装置は、作業後自動的にリブートします。

X



#### ①メニュー画面で、デバイスマネージャーを選択してください。



②一覧右側の操作アイコン 🚳 から、基本設定を選択してください。

🌔 iVMS-4200	(合 ログイン) 註 四 admin マ   台 二 白 ×
🏭 📑 メインビュー	डि २८२४ 🛛
	<b>デバイス</b> ストリームメディアサーバ
デバイスマネージャー ▲	+ 追加 Q オンラインデバ × 削除 器 QRコ ふ アップグレー ジ 更新 目 デバイスからイベントを 合計(1) フィルタ
	🌲 接続タイプ   ネットワーク パラメータ   デバイスタイプ   シリアルNo:   セキュリティレベル   リソースの利用   ファームウェアアップグレード   操作:
デバイス	D IP/ドメイン 1.10.22.8885000 エンコード装置 DS-2TD12178-6/PA20200429 弱 📀 オンライン 利用可能なパージョンがありません 🚺 🙆 🚍 📿 💭
グループ	基本設定

拡張機能

#### <u>※音声アラームの変更方法(2)</u>

#### ③開いた環境設定画面の 左端のメニューから イベント を選択してください。

#### ④ 音声アラーム出力 のタブをクリックしてください。



■設定・操作方法・アフターサービスについてのお問合せは

#### BtoBサポートコール 0800-111-5300 (通話料無料)

〈受付時間〉平日9:00~17:00、土・日・祝日9:00~12:00/13:00~17:00 (年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)