IRIS OHYAMA

ドーム型AIサーマルカメラ 取扱マニュアル



(付属品)

- ·製品本体
- ·取扱説明書
- ・CD-Rディスク

※Guarding Expert (カメラビューワーソフト)が保存されています。基本は使用致しません。

(別売品)

- ・三脚用取付プレート(取り付け用ネジ付き)
- ・カメラ用三脚
- ・PoE対応スイッチングハブ

(関連ソフトダウンロード) 以下からダウンロードをお願い致します。 https://www.irisohyama.co.jp/b2b/iot/manual/

▼無料配信ソフト▼
・SADPツール(カメラIPアドレス設定ソフト)
・iVMS-4200(カメラビューワーソフト)
・Multi Lingual Package (iVMS-4200用日本語変換ソフト)

2022.03.15更新

基本	こ 設定の流れ	- 03
1.	機器接続・起動	- 04
2.	SADPツールでカメラのIPアドレス設定を変更 -	04
3.	ノラワサ(Chrome,Edge等)でカメラへ接続	- 07
4.	基本機能·操作方法	- 08
5.	環境設定	
	5.1 ライブ画像のパラメーター変更	- 10
	5.2 時間設定	— 10
	5.3 ライブ画像のパラメーター設定	-11
	5.4 ディスプレイの逆光設定	— 11
	5.5 サーモグラフィ画像の配色設定	- 12
	5.6 画面表示項目の設定	— 12
	5.7 VCAルール表示の設定	_ 13
	5.8 点滅アラーム光の出力	13
	5.9 音声アラームの設定	1_/
	5.10測定距離の設定	⊥ - 1⁄I
	5.11測定距離・アラーム温度の設定	15
	5.12点滅・音声アラームの設定	- 15 16
C		10
б.	二脚へのカメフ設直力法	- 17
7.	ドーム型AIサーマルカメラの設置位置	- 18
8.	故障かな?と感じたらご確認ください	20
9.	更新情報のアップデート方法	- 24

目次

ドーム型AIサーマルカメラ 基本設定の流れ



②設定手順、操作方法の説明資料も配信しております

- ●要約版:iVMS-4200 基本操作説明書/設定手順書
- ●詳細版:iVMS-4200 取扱説明書

1. 機器接続·起動



[1.2] パソコンを起動(通常の起動方法で結構です)
注:この際にパソコンが他のネットワークやインターネット、WiFi環境に接続されていないことを確認してください。パソコンはカメラとのみ接続された状態としてください。

2. SADPツールでカメラのIPアドレスを設定変更

- <u>2.1</u> SADPツールを以下のURLからダウンロードしてください。 <u>https://www.irisohyama.co.jp/b2b/iot/manual/</u>
- 2.2 ダウンロードしたファイルをインストールしてください。 ライセンス規約の同意にチェックを入れ、言語はEnglishを選択し ます。インストールフォルダに問題なければInstallをクリックし、完了 したらCompletedをクリックし、インストールを完了させます。
- 2.3 1.の構成例のようにカメラとPCがネットワーク接続されていれば、 カメラの情報がリストアップされます。

ID	▲ Device Type Status	IPv4 Address Port
001	STORAGE-SE Inactive	1.10.53.9 8000

<リストアップされない場合>

・LANケーブル接続をご確認ください。PoE対応HUBをご使用の場合、 LANケーブル接続して電源供給を開始すると、カメラが1度点灯します。 ※カメラに電源ONを確認するランプ等は搭載しておりません。 2.4 リストアップされた行の左端のチェックボックスに☑チェックを入れると 画面右側にパスワード設定画面が表示されます。任意のパスワー ドを入力し、Activeをクリックすると、カメラが使用可能な状態にな ります。

										0 1 1
Total numbe	r of online devices 9							Export	Refresh	Activate the Device
. 1 .0	• Device Type	Security	UN-4 Address	Port	Software Version	Pv4 Gateway	(HTTP R	rt Device Ser	ial No.	
001	201-00200000-2	Active	10.16.6.20	8000	VLUMME SINK-	10.16.6.234	80	25.0280	- inclusion and	
002	Dis singlists A	Active	10.16.6.21	8000	Victorial and	10.16.6.254	80	21.0000	-	4
003	25-420028-44	Active	10.16.6.213	8000	VLDBally INL-	10.16.6.254	N/A	11-62812	× 407794120794	
004	DS DIMER AND	Active	10.16.6.179	8000	VOCTORIAN DRV	10.16.6.254	N/A	24-10028		The device is not activated
005	\$15.55408-\$18MG	Active	10.16 ± 127	8000	vicinity into.	10.16.6.254	N/4	11.0000	And the Owner of the	The device is not activated.
006	UNIDER OTHER THE	Active	10.16.6.250	0008	VLADavid 1982.	10.16.6.254	80	Sherrow	Contraction into	
~	007			14	Inactiv	ve		192.168	3.1.64	14 A
009	25-181289-148/42128	Action .	1 - 10166197 -	8909	. WEBGERS,	10.16.5.254	80	11.000	-	You can modify the network parameters after the device activation.
		停	止中の	デバー	イスを選	沢				Advise New
					10	パスワ	7-1	、を確	図し	New Password:
								CHE		Confirm Ressources
					入力する					
										Enable Poe-Conneit

2.5 以下の手順でパソコン側のネットワークパラメータを確認します。 スタートメニュー ⇒ 設定(またはコントロールパネル)⇒ ネットワークとインターネット ⇒ ネットワークと共有センター ⇒ イーサネット ⇒ プロパティ ⇒ インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)をダブルクリック 「IPアドレスを自動的に取得する」になっている場合、2.7(3)へ、社内ネットワークに 接続する場合は2.7(2)へ、その他の場合は2.7(1)をご確認ください。

2.6 リストアップされた行の左端のチェックボックスに☑チェックを入れると 画面右側にカメラのネットワークパラメータが表示されます。 このパラメータをパソコン側のパラメータに合わせて設定変更します。 →変更方法は2.7

SADP				\$© _ □ ×
Total number of online devices: 1	Unbind Export	Refresh Filter Q	Modify Network Parame	ters
☑ ID ← Device Type Status	IPv4 Address Port Enhanced SD Se	oftware Vers IPv4 Gateway HTTP Port	Enable DHCP	
001 STORAGE-SE Active	1.10.53.9 8000 N/A V	1.2.1build 1 N/A	Enable Hik-Connect	
			Device Serial No.:	DS-NVR-V120B20180309-14B31F1
			IP Address:	192.168.1.64
			Port:	8000
			Subnet Mask:	255.255.0.0
× .			Gateway:	192.168.1.1
4- 4- 1			IPv6 Address:	
山			IPv6 Gateway:	
			IPv6 Prefix Length:	
			HTTP Port:	0



2.7 (2) 社内ネットワーク内にカメラを接続する場合 御社内のシステム管理者と打合せて、 カメラ用のIPアドレスをご用意ください。

※基本的な設定手順は、2.6 (1)と同じです。 但し、SADPで入力するIPアドレスはご用意されたカメラ用のIPアドレスなくたさい。



- ①パソコン側で"次のIPアドレスを使う"を選択し、 以下のパラメータを入力。
- ②IPアドレス: 192.168.1.65 を入力。
- ③サブネットマスク:<u>255.255.255.0</u>を入力。
- ④デフォルトゲートウェイ:192.168.1.1 を入力。
- ⑤最後に、OKを押す。

※PCをインターネットに接続せず、スタンドアロンで使用する場合を想定しております。

3. ブラウザ(Chrome,Edge等)でカメラへ接続

3.1 <u>ブラウザを起動(Chrome,Edge等)</u>

- 3.2 アドレス枠に2.7で設定したカメラの IPアドレスを入力(192.168.1.64の場合)→
- <u>3.3</u> 起動画面にID、パスワードを入力 ID: **admin** パスワード:2.4で設定したパスワード







4. 基本機能·操作方法(1)

4.1 ログインに成功すると、まず下のライブビュー画面が表示されます



4. 基本機能·操作方法(2)

-般

50

50

50

50

V

 \mathbf{v}

 $\overline{}$

(2)

(3)

(4)

(5)

✓ (9)

(1)

 $\mathbf{\sim}$ (10)

(1)

^ ディスプレイ設定

⊕ ptz

輝度

彩度

明度

コント...・

露光時間 1/25

WDR オン

デフォ... オフ

∧ OSD設定

□ 表示名 (6)

☑ 日付表示 (7)

□ 曜日表示 (8)

時間表... 24時間

4

日付の... YYYY/MM/DD

テキストのオーバーレイ

☑ 1 ただいまテスト中

保存

カメラ名 Camera 01

ワイド... 🛑 🔵 🔽 70

ノイズ... ノーマル・モート> ノイズ... — 🔵 🗾

デフォルト

4.3





注) PTZ選択時のメニュー は、当カメラでは使用 できません。

注) カメラの向き等は、 手動でご調整ください。

- ①映像の輝度、コントラスト、彩度、明度 それぞれを0~100で設定できます。
 - ②WDR: 逆光補正の オン/オフ を切替えられます。
 - ③ワイド:カメラの露出を調整できます。
 - ④ノイズ:映像のノイズを調整できます。
 - ⑤デフォルト:各設定項目を初期値に戻します。
 - ⑥表示名:図を入れると映像にカメラ名を表示します。
 - ⑦日付表示:図を入れると映像に日付を表示します。
 - ⑧曜日表示:図を入れると映像に曜日を表示します。
 - ⑨時間表示:映像に表示する時刻表示の 12時間制、24時間制を切替えられます。

10日付の…:日付の表示形式を切り替えられます。

(1)テキストのオーバーレイ: ☑を入れると映像に入力したテキストを表示します。

9/

5. 環境設定(1)

5.1 ライ	ブ画像のパラ	ラメーターの設定	Ē				
\bigcirc e	回面表示手順:	環境設定 → □-	-カル				
	ライブビュー 再生 画像	環境設定	<拡大>				
 □ □ ¬カル □ Sステム ② ネットワーク ③ ビデオとオーディオ □ 画像 □ イベント □ ストレージ ③ 体温 	ライブ高陽のパラメーター- ④ TCP プロトコル ● TCP 再生性死 ● 最短運送 ルール ● 有効 ライブピュー・オートス ④ Yes 画食フォーマット ● JFEG キャプチャで温度情報を表示 ● Yes 温皮膚報を表示 ● Yes 日間マーパル内協定 ● Yes 日間マーパルウズ ● 2501 保存先 C.'Users/9497	 UDP MULTICAST ●均衡 ⑦月 ⑦月 ⑦月 ⑦月 ⑦月 ○ ○<!--</td--><td> ルール ● 有効 ライブビュー・オートス ● Yes 画像フォーマット ● JPEG キャプチャ上にルール情 ● Yes 温度情報を表示 ● Yes キャプチャで温度情報を ● Yes </td><td>○ 無効 ○ No ○ BMP ○ No ○ No</td>	 ルール ● 有効 ライブビュー・オートス ● Yes 画像フォーマット ● JPEG キャプチャ上にルール情 ● Yes 温度情報を表示 ● Yes キャプチャで温度情報を ● Yes 	○ 無効 ○ No ○ BMP ○ No ○ No			
	ダウンロードファイルの (C:\Users\0497	1DesktopWMS42 ブラウザ NAく 1DesktopWMS42 ブラウザ NAく 1WebiPlaybackPi ブラウザ NAく 1WebiPlaybackFi ブラウザ NAく	上記の通り、各項目を選択				
設定後は必	(■●●●●●	て終了	▶ 録画データ等の保存先を設定	゠゚゚できます。			
			注) パソコン内に保存するため、デ ご注意ください。保存データの 保存には、別途NVR(ネット	- ク容量に 自動上書き ワークビデオ			

5.2 時間設定

◇画面表示手順:環境設定 → システム設定 → 時間設定

HIKVISION	ライブビュー 再生 画像 環境設定
	基本的は情報 <mark>時間設定</mark> サマータイム RS-232 RS-485 バージョン/情報 Unit Settings
システム	^{タイムソーン} [GMT-09:00] 東京、大阪、北県、ソウル (GMT-09:00) 東京、大阪、 札幌、ソウル を選択
システム設定	NTP
メンテナンス	(e) NTP
セキュリティ	サーバアドレス 210.173.160.27
ユーザー管理	NTP#- Þ 123
🚱 ネットワーク	インターパリル 60 分
♀. ビデオとオーディオ	
□ 画像	
首 イベント	○ 于影响和同期
🖺 ストレージ	由验师的 2020-07-08107:36:41
▲ 体温	時間セット 2020-07-08107:36:19 🚺 コンピュータの時間と同期します。
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

レコーダー)の接続が必要です。

設定後は必ず「保存」を押して終了



5. 環境設定(2)



5. 環境設定(3)



5.6 画面表示項目の設定

◇画面表示手順:環境設定 → 画像 → OSD設定

	ライブビュー 車			a VCAII_II書子		<拡大>		
 □ -カル □ シスラム ② ネットワーク ④ ビデオとオーディオ □ 再像 □ オペラ □ ストレージ ③ 体温 	ディスフレイ設定 ディスフレイ設定 デャンネルルル。 キャラクターセット デャンネルルー。 キャラクターセット デャンネルルー。 キャラクターセット ディンスレイ設定 の ディンスレイ設定 の 、の 、の 、の 、の 、の 、の 、の	52 2002 75-1/(5-720 840.7-7 (25.501 (25.7) (25.7) (25.7) (36.7) (36.7) (36.7) (36.7) (36.7) (36.7) (36.7) (36.7) (36.7) (36.7) (36.7) (36.7) (36.7) (36.7) (36.7) (36.7) (36.7) (36.7) (36.7) (36.7) (36.7) (36.7) (36.7) (36.7)	 読え して ビクチャインビクチャイン こ 3 1 4 	 ∇ VCA以→ル表示 Camera 01 2468語 ✓ (YYYYAMMDD) ✓ ただいまテスト中 □] →	< 広大> しま示名 し日付表示 ロ曜日表示 カメラ名 時間表示方式 日付の表示形式 テキストのオーバーレイ 」 1 こ 2 こ 3	Camera 01 24時間 YYYY/MM/DD ただいまテスト中	> > >
	「「「」…にコピーす	5 🖹 (\$7)			4		

設定後は必ず「保存」を押して終了 ※カメラ01、カメラ02 双方を設定してください

上記項目を任意で設定可能

5. 環境設定(4)

5.7 VCAルール表示の設定 ◇画面表示手順:環境設定 → 画像 → VCAルール表示 ライブビュー 再生 画像 環境設定 温度表示の ビクチャインピクチャ VCAルール表示 プライバシーマスク ディスプレイ設定 OSD設定 画像オーバレイ DPC 文字の大きさ チャンネルNo。 カメラ 02 ~ ラ システム を変更可能 フォントサイズ 20 A ネットワーク 2020/07/09 20:22:33 最小8~最大24 ビデオとオーディオ 温度測定ルールカラーテ・ ブル 通常 0 ▲ 画像 プリアラーム 僃 イベント ▶温度表示の 0 ストレージ アラーム 文字の色 体温 を変更可能 通常時 アラーム時 21 🗎 保存 設定後は必ず「保存」を押して終了 5.8 点滅アラーム光出力の設定 ◇画面表示手順:環境設定 → 画像 → 点滅アラーム光出力 <拡大> 意識アラーム光出力 音声アラーム出力 動体検知 Q 0-bi ビ システム White Lig A.W.R.M. *>>>ワ-ク White Light Mode Flashing \mathbf{v} 克派领支 CFオとオーディオ 环窝 国 画像 点滅期間 5 アラームスケジュール 1 102h × 前住 前 全てを削除する イベント 点滅頻度 高 Ý Smannaire 国 ストレージ 体温 B 輝度 100 *28 +=== 上記項目を任意で設定可能 **Φ**₩Π +92B ※上記設定の場合、 アラーム設定温度以上を検知時に 🗎 保存 カメラが点滅発光(Flashing)を 設定後は必ず

「保存 |を押して終了 く拡大> アラームスケジュール ☓ 削除 前 全てを削除する 20 2 4 6 8 10 12 14 16 18 月 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 火曜日 8 10 12 14 16 18 20 4 6 水曜日 8 10 12 14 16 18 20 4 6 木曜日

金曜日

土曜日

10 12 14 16 18

10 12 14 16 18 20 22 24

10 12 14 16 18

設定した機能の発動時間帯を設定。 設定範囲外の時間帯は、カメラ起動中でも、 設定した機能は発動しません。

5秒間繰り返します。

秒

※カメラ起動時は常に発動させたい場合は、 下図のように24時間設定にしてください。

月	0	2	4	6	× 00 : 00 - 24 : 00	16	18	20	22	24
火曜日	0	2	4	6		16	18	20	22	24

13/

22 24

22

20 22 24

24 22

24

24

24

5. 環境設定(5)

5.9 音声アラームの設定			
◇画面表示手順:環境設定	\rightarrow イベン	ト → 音声アラ	一厶出力
	アラーム光出力	<拡大>	
	\rightarrow	アラームの種類	温度測定
アラームスケジュール アラームスケジュール オペント メ 形態 音 金て見掛ける のもの時か 0 2 4 6 8 10 12 14 15 10 20 22 24		アラーム音種別 アラーム回数	Temperature is abnormal, ple; ♥
		音量	
		上記項目を	任意で設定可能
0 2 4 6 9 10 12 14 16 10 20 22 24 土球田 0 2 4 6 9 10 12 14 16 10 20 22 24 日 0 2 4 6 9 10 12 14 16 10 20 22 24		※上記設定	の場合、
E ##		アラーム設 カメラから1	(定温度以上を検知時に 1回 音声警告 (革語)
設定後は必ず「保存」を押して終了		を発します	
 ●音声アラームを発するのは、カメラ(ビューワーソフト iVMS-4200 では、パソコ) 設定・変更が可能です。パソコン側の音量: ●音声アラートを【日本語】に変更す 5.10 測定距離の設定 ○面面表示手順:環境設: 	のみです。 ンからアラー」 ボリュームは、 る手順は、 こ → 体注 く 拡大	ム音(音声アラ– パソコンの設定は P.23 をご覧く	ムではありません)の こよります。 ください。 E
シャトワーク 図 温度剤走の有効化 シレデオとオーディオ 口 色温度を有効化 国 画像 ビストリーム上で温度情報を表示	日標温度	パラメータ	
 ゴ イベント 図 キャプチャで元のデータを追加 コ ストリーム ストリームで元のデータを追加 テータ更新期隔 3 ∨ s 	放射率	0.98	8
			✓
敗約年 0.98 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	_{距離} 上記の記	<u>1.5</u> 2定を基本設定	m m 定としてください。
設定後は必ず	●放射	率: 0.98 で固	
「保存」を押して終了	●距離 ※測)	※ へゆの : 1.5m (1.(定距離の半分の	の次初半际年间 D~1.5が推奨値) の数値で設定してください

5. 環境設定(6)





補足:映像内の青い四角形内が測定範囲です。 左端の方は顔が青い四角の外にあるため、 測定されません。



補足:青い枠内の範囲は、通常映像、赤外線映像 共に同じです。赤外線側は拡大表示されます。 青い四角形のサイズは変更できません。

5. 環境設定(7)

5.12	Ķ	気滅・音声	 国アラー	ムの設定			
<)ī	画面表示手	F順:環境	設定 → 依	本温 ·	→ リンゲージメソッド →	リンゲージメソッド
□ - カル	7-	(プビュー 再生 ヨキ語を 体温なを リシケーシ チャンネルMe。 ガンラ アラームスケジュール) リンク ローブ・レンクラース ローブ・レンクーに通知する ードPIXモリーカードAIASへ… ビ ▲ ダアラーム	ER ER ER Z/ソット J01 · - シンソット F リガアラームアウトブット A > 1	日本 日本 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		<拡大> ☑ 点滅アラーム ☑ 警告音	
基本協定 成キャプチャ		₩ 588 ₩ 90				上記項目にチェックを入 点滅アラーム、音声アラ 有効化してください。	れて、 ームの設定を
設定後(より	ひず「保存」	」を押して終	冬 了			

くよくあるご質問> アラート発動時に、その瞬間の映像をキャプチャーした画像(静止画)を 指定のメールアドレスへ送信することも可能です。 その際には必ず、ご使用いただく施設内のシステムご担当者様にご相談ください。 注) 上記の V Eメールの送付 にチェックを入れただけではご使用いただけません。 下の画面内の各項目の設定が必要です。 ◇画面表示手順:環境設定 → ネットワーク → 詳細設定 → E-mail 五4 受信メール見本 SNMP FTP Email ブラットホームへのアクセス HTTPS QoS 802.1x 統合プロトコル HTTPリスニング □ − カル ※メールは英文仕様のみです。 差出人 テストカメラ 日 システム 差出人アドレス 000000@000000.com 0 € ネットワーク THERMAL CAMERA: on Camera1: Temperature Measurement Alarm SMTPサーバ smtp.000000.com _0 基本設定 サーマルカメラ <ninni@irisohyama.co.jp> SMTPボート 465 0 詳細設定 このメッセージは "重要度 - 高" で送信されました。 メールの暗号化 SSL ~ 0. ビデオとオーディオ 送信日時: なし □ STARTTLSの有効化 □ 画像 宛先: ☑ 画像の添付 目 イベント 🖂 メッセー 🖬 Camera1-1.jpg (358 KB) 📓 Camera1-2.jpg (102 KB) 697**2** 2 V #2 🖹 ストレージ ☑ 2211 This is an automatically generated e-mail from your IP EVENT TIME: 2020-07-03,17:15:01. EVENT TYPE: Temperature Measurement Alarm. IPT NAME: THERMAL CAMERA ₿ 体温 ユーザー名 000000@000000.com 10 バスワード ••••• 確認 10 IPT S/N: DS-2TD1217B-6/PA20200429AAWRE38198961 宛先 Link Camera :Channel_1.10.110.173 No. 宛先 宛先アドレス テスト Preset No.:1 テスト 1 テスト01 000000@000000.com 2 000000@000000.com テスト Rule No.:1 テスト02 NUTE NO... Alarm Level:Alarm Alarm Type:MAX. Temperature Current Temprature 37.70 °C more than Trigger Tempratu<mark>r</mark>e 37.00 °C. テスト Tolerance Temprature :0.00 °C. ※設定温度以上の方が映った画像が 添付されます。

6. 三脚へのカメラ設置方法

ドーム型AIサーマルカメラを三脚に設置してご使用いただける 専用取付プレート(別売)をご用意しております。 専用取付プレートを用いた、三脚への取付け方法をご案内いたします。

カメラ本体の外側リングを
 半時計周りに回して外す。



②カメラ側の穴とプレートの穴位置を 合わせる





リングを外したカメラを 真上から見た画像 〇の箇所が穴位置

プレート側 〇の穴を使用 中央穴に三脚を固定

③カメラ側の凹みにボルトを入れ ④底面側からネジ締めして固定

カメラネジ



⑥カメラネジごと 三脚に設置して 取付け完了



7. ドーム型AIサーマルカメラの設置位置(1)

①カメラ配置

測定する場所の正面から若干角度をつけて設置してください。 ※真正面の場合、後方の人が前の人に隠れて測定できない可能性があります。



②カメラ角度

下図の角度Xが、30度以内になるよう設置してください。



7. ドーム型AIサーマルカメラの設置位置(2)

③映像の青枠内が測定可能範囲です。 測定したい場所が青枠内に収まるように設置してください。



④奥行範囲の設定



8. 故障かな?と感じたらご確認ください(1)

問題が発生した場合は以下の内容をご確認ください。

①測定された温度が異常に高い気がする



<考えられる原因>

- 1) サーマルカメラの電源入れてから60分以内の場合
- 2) 誤作動が発生している場合

<対処法>

- 1)カメラの電源を入れてから、60分以上経ってから再確認。
- 2) カメラのLANケーブルを外し、10秒以上経ってから取り付ける。 外した時間が長いとカメラが安定するまで時間がかかるため、 ご注意願います。

<補足>

※異常時にアラーム音をONにしていると、アラーム音が鳴り続ける ため、パソコンの音量をOFF(ミュート)にするか、 iVMS-4200(ビューワーソフト)の設定でOFFにしてください。

8. 故障かな?と感じたらご確認ください(2)

②誤作動が発生した場合

<対処法>

●サーマルのLANケーブルを外し、10秒以上経ってから取り付ける。 ●PCを再起動する。

③画面が固まった場合

<対処法>

●画面が固まったらPCの再起動を行う。

④現場の動作とPC画面の動作にタイムラグがあった場合

<対処法>

●PCの再起動を行う。

<u>⑤下記画面が出た場合</u>



<u>⑥アラームの現象</u>

製品の仕様上、体温判定には一部誤差が生じる場合がございます。 以下の現象が現れた時は、現場で体温計測をお願いいたします。

■体温正常な人

- ・カメラ(測定エリア)に最初に写ったときは、 体温問題無しだったが、一瞬37.5℃以上になった。
- ・測定中、一瞬37.5℃を超えたが、また正常に戻った。
- → 製品の一時的な挙動変化の可能性があります。 この場合は正常という判定をします。

■発熱している人

・カメラ(測定エリア)に写っている間ずっと、 検知異常が継続している場合



体温正常



8. 故障かな?と感じたらご確認ください(4)

⑦映像の青枠が消えてしまった、温度が表示されない、 映像が映らなくなった場合

<対処法>

●環境設定の画面から再起動を選択。

●ivms-4200から環境設定画面にて再起動を選択。

●5.3の設定確認

<u>⑧マスク検知アラートの設定・解除をしたい</u>

<対処法> ●環境設定の画面から「顔キャプチャ」を選択。

●マスク着用リンケージの「警告音」に∨をはずす。

新 建筑	設定	- i	
Q	ローカル	周時角 - 石 70	
E	5775	属物-上 <u>50</u> 0	
O	3-01-5-6	備为-下 <u></u>	
ę,	277227-742	(1) 研究時フィルタバロ(物になっていると、カメテは濃重な研修を通販できない可能性があります。	
-	8.0	マスク非雇用リンケージ	
E	1000	- ノーマルリンケータ	
m	スページ		
۵	建铁球盘	<u><u><u></u></u></u>	
12	基本沿方		
	旗キャプテヤ		
₩r.			

9. 更新情報のアップデート方法(1)

当社ホームページ上に配信するファームウェア をアップロードしていただ くことで、各種最新機能をご使用いただけます。

■ファームウェアのダウンロード手順

アイリスオーヤマ IoTソリューション事業H.P.へアクセスしてください。
 URL <u>https://www.irisohyama.co.jp/b2b/iot/</u>

②ソフトダウンロードページを開いてください。

€ ネットワーク

首 イベント

自 ストレージ

ビデオとオーディオ

<u>0</u>.

▲ 画像

▲ 体温

情報のエクスポート

デバイスのパラメ...

設定ファイルのインポート

- [

診断情報

デバイスのパラメータ

ステータス アップグレード

ファームウン



注釈: アップグレード作業は終了するのに1~10分かかります。電源を切らないでください。装置は、作業後自動的にリブートします。

注釈: アップグレード作業は終了するのに1~10分かかります。電源を切らないでください。装置は、作業後自動的にリプートします。

ブラウザ

ブラウザ アップグレード

選択して

ください。

digicap.dav

(6)

ログ、システム情報、ハードウェア情報をダウンロードします。

9. 更新情報のアップデート方法(2)

当社ホームページ上に配信するファームウェア をアップロードしていただくことで、各種最新機能をご使用いただけます。

■音声アラームの変更方法

①環境設定 → イベント → 音声アラーム出力 を開いてください。



アイリスオーヤマ株式会社

■ 新規購入・導入をご検討のお客様へ

当社営業もしくは下記窓口までご相談ください。

IoTソリューション事業部 TEL 03-5843-7747 (受付時間)平日9:00~17:00

■ 製品の設置・施工・アフターサービスについてのお問い合わせ

サポートコール 0800-111-5300 (通話料無料)

〈受付時間〉平日9:00~17:00、土・日・祝日9:00~12:00/13:00~17:00 (年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)