



ECOHiLUX SAFE

エコハイルクス セーフ

感電防止回路内蔵^{※1}
誤使用時不点灯^{※2}

取扱説明書

保存用

直管 LED ランプ LDLシリーズ共通

※1) ランプ交換時の感電の危険を防ぎます。
※2) 一般蛍光灯器具に誤って取り付けると点灯しません。

このたびはお買い上げいただきましてありがとうございます。お使いになる方や他人への危害と、財産への損害を未然に防ぐため、この取扱説明書をよくお読みください。また、本書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。このランプはアイリス製エコハイルクス直管LEDランプです。一般蛍光灯器具には取り付けないでください。

安全上のご注意

安全にご使用いただくために下記の事項を必ずお守りください。

※素人工事は法律で禁じられております。

器具の施工には電気工事士の資格が必要です。

施工は必ず工事店に依頼してください。

※工事が終了しましたら、この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

図記号の意味

⊘ してはいけない「禁止」内容です。 ! しなければならない「強制」内容です。

工事店様へ 施工上のご注意

警告



専用器具に取り付ける

ランプは必ず専用器具に取り付けてください。既存の照明器具を使用する場合は、器具回路から安定器をはずし、決められた配線工事を行なってください。絶対に一般の蛍光灯照明器具には取り付けないでください。



薄型の器具(Hf蛍光ランプ用器具)に取り付けけない

Hf蛍光ランプ用器具や、薄型の器具には取り付けないでください。ランプ設置不良による不点灯や、落下防止パーツが取り付けられないことによる落下の原因になります。




電源を切る

ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電や破損の原因になります。



ソケット配線工事を確実にを行う

既存の照明器具の器具内配線を変更してご使用する場合、ソケットの配線は下図のように配線してください。



分解・改造しない

ランプを改造しないでください。落下、感電、火災などの原因になります。

注意



適正温度・屋内で使用する

このランプは屋内専用のため5℃～35℃の範囲で使用するように設計しております。高温で使用すると火災の原因になります。屋外や雨の吹き込みを受ける場所、湿気・水気のある場所での使用は、湿気の侵入による絶縁不良、感電の原因になります。



定格電圧(AC100～242V)±6%内の電源電圧で使用する

AC100Vから242V±6%以外の電圧で使用しないでください。間違えて使用するとランプの短寿命、火災の原因になります。



直射日光・振動・腐食ガスの発生する場所に取り付けけない

直射日光の当たる場所や振動のある場所、酸などの腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。器具の腐食や落下の原因になります。

お客様へ 使用上のご注意

警告



LEDランプ専用器具で使用する

このランプはアイリス製直管LEDランプです。一般蛍光灯器具や他社製のLEDランプ専用器具には取り付けないでください。誤って取付けた場合、不点灯や感電、火災の原因になります。



薄型の器具(Hf蛍光ランプ用器具)に取り付けけない

Hf蛍光ランプ用器具や、薄型の器具には取り付けないでください。ランプ設置不良による不点灯や、落下防止パーツが取り付けられないことによる落下の原因になります。



電源を切る

ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電や破損の原因になります。



器具の適合ランプを使用する

ランプ交換の際は、必ず本体表示ならびに取扱説明書通りの種類・ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。また、以前使用していたランプよりW数の多いランプを使用する場合は、必ず電気工事会社へ相談し、回路の電気容量を確認の上ご使用ください。容量をオーバーして使用すると火災の原因になります。



点灯異常の際は電源を切る

異常を感じたときは速やかに電源を切ってください。放置しますと火災・落下によるケガの原因になります。工事店・電気店にご相談ください。

注意



可燃物を近づけない

ランプや器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。火災の原因になります。



光を直視しない

点灯時直視しないでください。目を痛める可能性があります。



使用中・使用直後に触らない

点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。やけどの原因になります。



落下防止パーツを取り付ける(直管LEDランプ110形)

直管LEDランプ110形を取り付ける際は、必ず落下防止パーツやランプホルダーをご使用ください。

お願い

- ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場合があります。
- 間引き点灯の場合は、分岐回路をもうけ、そのスイッチで消灯してください。

使用上のご注意

- ランプには寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても劣化は進行します。点検交換をおすすめします。
- 点検せずに長時間使い続けると、まれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

ご使用に関するお知らせ

- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 表示が発光するスイッチに使用した場合、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

お手入れ方法

- ランプを掃除する際は、ランプを器具から外してから行なってください。
- ランプを掃除する際は、乾いた柔らかい布で拭きとるか、水で浸した柔らかい布をよく絞ってから拭いてください。
- 掃除する際は、口金などの樹脂部には水・洗剤・薬品などを使用しないでください。部品の劣化や感電の原因になります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証期間

保証期間は、お買上げ日より1年間です。
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の保証期間となります。
無料修理保証期間中に故障が起きた場合は、お買上げ日を特定できるものをご提示の上、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

■保証期間経過後の修理

お求めの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理致します。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについてご不明な点は

お買上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料修理致します。お買上げの販売店にご依頼ください。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品とお買上げ日を特定できるものをご持参、ご提示の上、お買上げの販売店にご依頼ください。
3. 保証内容は無料修理（製品に限る）のみとさせていただきます。その他の保証は致しかねます。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ②お買上げ後の落下等による故障及び損傷
 - ③火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④納品後の移動、輸送又は什器備品等との接触による故障及び損傷
 - ⑤お買上げ日を特定できるものの提示がない場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効となります。
6. 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お問い合わせはお気軽にアイリスコールに
アイリスコール 受付時間 9:00～17:00

0120-311-564



MADE IN CHINA