

## お客様へ

●安全に長くお使いいただくために大切な内容です。必ずお読みください。



## 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



●可燃物を近づけたり器具の真下に熱源を置かない  
器具を布や紙などの可燃物でおおったりかぶせたり、可燃性の木製・樹脂製の家具を近づけたりしないでください。また真下に暖房器具などの熱源を置かないでください。変形・変色・火災の原因になります。

## ●破損した器具を使用しない

器具が破損した状態で使用しないでください。速やかに電源を切り、工事店・電気店に相談してください。継続使用すると感電・火災・落下・けがの原因になります。

## ●分解や改造はしない

器具の分解・改造、部品の追加・変更や塗装などはしないでください。落下・感電・変形・火災などの原因になります。

## お手入れ方法

安全に使用するため、以下の方法で定期的に清掃してください。

- 清掃には、水または薄めた中性洗剤に浸した柔らかい布をよく絞って拭いてください。その後洗剤が残らないように水拭きしてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。破損、変色の原因になります。

## 保証とアフターサービス

必ずお読みください。

## ■保証期間

保証期間は、お買い上げ日より5年間です。

24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の保証期間となります。

\*物件または使用環境により保証内容が異なることがあります。詳しくは担当営業にお問い合わせください。

保証期間内に故障した場合は、お買い上げの販売店にて、お買い上げ日を特定できるものをご提示の上、修理をご依頼ください。無料にて修理させていただきます。

保証期間内でも有料になることがあります。詳しくは保証規定をご覧ください。

## ■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理いたします。

## ■補修用性能部品の保有期間にについて

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店、またはLED照明サポートコールにお問い合わせください。



## 注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



## ●定期的に点検する

3年に1回は専門家(工事店・電気店)による点検を実施してください。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても劣化は進行します。点検せずに長時間使用を続けると、まれに発煙・発火・感電などの原因になります。



# ECOHILUX

エコハイルクス

## LEDダウンライト φ100用

## リニューアルプレート 埋込穴φ125 (一般屋内用)

## DLRP12-10

## 取扱説明書

**保管用** この取扱説明書は大切に保管してください

日本国内専用

## 電気工事必要

本製品の取り付け工事は、必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。資格を持たない方による電気工事は、法令で禁止されています。

## 安全上の注意

## 図記号の意味

ここに示した注意は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

! 注意を促す記号

! 禁止 [ 禁止 ] 内容

! しなければならない [ 指示 ] 内容

## 施工担当者様へ

●工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡しください。



## 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



## 必ず実施

必ず適合のアイリスオーヤマ製LEDダウンライト  
・ユニバーサルダウンライトを使用する

本品は汎用プレートではありません。  
必ず適合のアイリスオーヤマ製LEDダウンライト・ユニバーサルダウンライトを使用してください。




## 分解・改造しない

器具の分解・改造及び、部品を追加変更したり塗装しないでください。落下・感電・変形・火災などの原因になります。



## 断熱材施工不可

断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。  
火災の原因になります。設置の際は、器具と断熱材、防音材、造営材等と、図のような空間を設けて施工してください。

ロックウール等のやわらかい天井に取り付けない  
天井材破損、器具落下の原因になります。

## 注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



## 下向き以外で使用しない

器具は下向き以外で使用しないでください。また、傾斜天井、壁などには取り付けできません。

直射日光・振動・腐食性ガスの発生する場所に取り付  
けない

直射日光の当たる場所、酸などの腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。器具の腐食や落下の原因になります。



## 振動・衝撃をあたえない

振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。  
落下や器具破損の原因になります。



## 粉塵・ガスの発生する場所に取り付けない

粉塵の多いところ、または引火性ガスのあるところでは使用しないでください。発火・発煙・発熱の原因になります。

## アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510  
仙台市青葉区五橋2丁目12番1号

法人向けLED照明  
ホームページ

<https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/>

製品に関するお問い合わせは(通話料無料)  
LED照明サポートコール

0800-111-5300

(受付時間) 平日9:00~18:00、土・日・祝日9:00~12:00/13:00~17:00  
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)


FAXでのお問い合わせは  
(通信料無料)

0800-111-9300

Webからのお問い合わせは  
(メールフォームにご記入のうえ送信してください) <https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/contact/>

## 各部の名称と適合品番

- 説明図は、一部を省略抽象化した図です。
- 不足している部品があった場合には、お買上げ店またはLED照明サポートコールまでご連絡ください。



### ■適合器具

アイリスオーヤマ製  
埋込穴φ100  
LEDダウンライト  
又は  
LEDユニバーサルダウンライト

## 取り付け方

- 部品は正確に取り付けてください。

### 1 施工前の確認

器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保してください。  
傾斜天井、壁面、ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。


### 2 天井に埋込穴をあける

天井に埋込穴をあけてください。

**△注意** 天井に埋込穴をあける際は、取付部の強度が不足していたり、埋込穴寸法が指定より大きい場合、器具落下や光漏れの原因となりますので、ダウンライトカッターの使用をおすすめします。


#### ●適応する天井板厚

5 ~ 25mm




### 3 本体枠を取り付ける


- ① 本体枠の取付金具部分を埋込穴に挿入してください。




- ② 取付金具(2ヶ所)にバネを差し込んでください。



- ③ バネの図の部分を指で押しながら、バネを引き下ろして、本体枠を確実に固定してください。




※ 取付金具とバネの間にすき間がある場合、確実に取り付いておりません。再度、バネを引き下ろしてください。



**△警告** 本体枠をバネで確実に固定してください。取り付けが不完全な場合、落下の原因となります。

#### <バネを取り外す場合>


バネの図の部分を指で押しながら、バネを取り外してください。




### 4 LED照明器具(別売)を取り付ける

- ① LED照明器具(別売)の取付バネ、取付金具及び構造部がバネに接触しないように取り付けてください。
  - ② LED照明器具(別売)に接続する電源線をバネに挟み込まないように取り付けてください。
- ※ LED照明器具(別売)の取付方法は、LED照明器具に付属の「施工・取扱説明書」を参照してください。

#### <LED照明器具(別売)の取付バネが2個の場合>



#### <LED照明器具(別売)の取付バネが3個の場合>



**△警告** LED照明器具(別売)の取付バネ、取付金具及び構造部がバネに接触したり、取り付けが不完全な場合、落下の原因となります。

**△警告** LED照明器具(別売)に接続する電源線をバネに挟み込むと、火災・感電・接触不良の原因となります。

### 5 使用前に確認する

取り付けに異常がないことを確認の上、電源を供給し、異常がなく点灯することを確認してください。