

施工者様各位

高気密SB形ダウンライト

調光器との接続について

調光器は、市販のLED
用調光器(位相制御方式)
をご使用ください。

適合しない調光器をご使用になった場合、
不点灯や故障、火災の原因になります。

調光器との接続は、調光器の施工説明書
を確認し、確実に行ってください。