



**安全に関するご注意**

- 器具を改造したり部品交換をしないでください。(器具落下・感電・火災の原因)
- 他の調光器と組み合わせて使用しないでください。(破損や発煙の原因)
- 可燃物で覆ったり、被せたり、近づけたりしないでください。(火災の原因)
- 異常を感じたら速やかに電源を切ってください。
- 交流100Vで使用してください。(火災・感電の原因)
- 取付け、取外しや清掃の時は必ず電源を切ってから行ってください。(感電の原因)
- 下記のような天井には取り付けしないでください。(落下の原因)

配線だけのもの    アウトレットボックスのもの    電源端子露出    破損、またはグラつくもの

**【使用上の注意】**

- 操作用のプルスイッチに無理な力をかけないでください。(本体落下・破損の原因)
- LEDの光源を直視しないでください。
- 点灯中、消灯直後は器具にさわらないでください。(高温注意、やけどの原因)
- 破損器具は使用しないでください。(落下の原因)
- 高温になる場所で使用しないでください。(火災の原因)
- 温度が高くなるものを器具の真下に置かないでください。(火災・落下・器具故障の原因)
- 薬品類をかけないでください。(変形・火災の原因)
- 屋外や湿気の多い場所で使用しないでください。(絶縁不良・感電の原因)
- 器具を水洗いしないでください。(火災・感電の原因)

**【お願い】**

- 年に一度は自主点検を実施しましょう。
- ラジオ・ワイヤレス機器は器具から離して使用しましょう。雑音が入る場合があります。
- リモコン機器が動作しにくくなる場合があります。

					品名	LEDペンダントライト 4.5畳用 調光タイプ	
					品番	PL4N1-P	特記事項
6	引掛シーリング		1		定格電圧	100V	コード調節可動範囲 約100~450mm
5	シーリングカバー	ポリプロピレン	1	白色	周波数	50/60Hz	
4	コード		1		器具質量	約 2.1 kg	
3	シェード	ポリプロピレン	1	乳白色	消費電力	30 W	作成日 2012年11月13日
2	引き紐		1		器具光束	2700 lm	
1	光源カバー	ポリプロピレン	1	乳白色	作成	検図	承認
No.	部品名	材質	数量	備考	岸本	岸本	奥村

