



安全に関するご注意

- 器具を改造したり部品交換をしないでください。(器具落下・感電・火災の原因)
- 他の調光器と組み合わせて使用しないでください。(破損や発煙の原因)
- 可燃物で覆ったり、被せたり、近づけたりしないでください。(火災の原因)
- 異常を感じたら速やかに電源を切ってください。
- 交流100Vで使用してください。(火災・感電の原因)
- 取付け、取外しや清掃の時は必ず電源を切ってから行ってください。(感電の原因)
- 下記のような天井には取り付けしないでください。(落下の原因)



簡単にたわむ天井



補強のない薄い天井
(ベニヤ板、石膏ボードなど)



傾斜天井



配線だけのもの



アウトレットボックスのもの



電源端子露出



破損、またはグラつくもの

【使用上の注意】

- 操作用のプルスイッチに無理な力をかけないでください。(本体落下・破損の原因)
- LEDの光源を直視しないでください。
- 点灯中、消灯直後は器具にさわらないでください。(高温注意、やけどの原因)
- 破損器具は使用しないでください。(落下の原因)
- 高温になる場所で使用しないでください。(火災の原因)
- 温度が高くなるものを器具の真下に置かないでください。(火災・落下・器具故障の原因)
- 薬品類をかけないでください。(変形・火災の原因)
- 屋外や湿気が多い場所で使用しないでください。(絶縁不良・感電の原因)
- 器具を水洗いしないでください。(火災・感電の原因)
- ラジオ・ワイヤレス機器は器具から離して使用してください。雑音が入る場合があります。
- リモコン機器が動作しにくくなる場合がありますのでご注意ください。

品番	色温度 (K)	質量 (kg)	定格電圧 (V)	定格消費電力 (W)	周波数 (Hz)	全光束 (lm)	設計寿命 (h)	演色性
PLC6D-J	昼光色 (6500)	約1.8	100	30	50/60 共用	2800	40000	Ra85
PLC6L-J	電球色 (2700)					2400		
PLC8D-J	昼光色 (6500)			35		3500		
PLC8L-J	電球色 (2700)					3100		
PLC10D-J	昼光色 (6500)			42		4100		
PLC10L-J	電球色 (2700)					3700		

No.	部品名	材質	数量	備考	品名	作成	検図	承認	特記事項
7	引掛シーリング		1		LEDペンダントライト 調光タイプ 和風シェード	井上	奥村	金井	更新日 2018年10月24日 初回作成日 2014年 8月19日
6	シーリングカバー	ポリプロピレン	1	白色					
5	コード		1						
4	枠	ABS樹脂	1	茶色					
3	シェード	ポリプロピレン	1	乳白色					
2	引き紐		1						
1	光源カバー	ポリプロピレン	1	乳白色					
No.	部品名	材質	数量	備考					