




【固定パーツ】



【ソケット】



【端子台】



【安全上の注意】

■警告


- 紙や布などでおったり、燃えやすいものに近づけないでください。
(火災、器具過熱の原因)
- 取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。
(感電、破損の原因)

■注意

- 精密機器ですので、落としたりぶついたり、無理な力を加えたりしないでください。
(破損、怪我の原因)
- 雨や水滴がかかる状態や湿度の高いところ、オイルミストが発生するところで使用しないでください。
(破損の原因)

△ご使用になる前に、取扱説明書に記載の「安全上の注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

【付属品】



特記事項

・非調光用

No.	部品名	材質	数量	備考	品名	品番	定格電圧	質量	作成	検図	承認	土居	尾形	雨宮
4	端子台セット		1	NZ2121	LED交換キット 中型1灯用	LDRKMR1								
3	ソケット(非給電側)	ポリカーボネート	1	M889	AC100-254V (最大269V)									
2	ソケット(給電側)	ポリカーボネート	1	M889										
1	固定パーツ	ポリカーボネート	2											

変更日

作成日 2021年 01月 22日