



品番	光源色	器具光束 (lm) ^(※1)	リング	1/2 ビーム角	品番	光源色	器具光束 (lm) ^(※1)	リング	1/2 ビーム角
SP16FI-MSCWR	鮮魚	1635	雫	21°	SP15VG-MSCWR	野菜	1530	雫	21°
SP16FI-MSCWD		1635	ダイヤ		SP15VG-MSCWD		1530	ダイヤ	
SP16FI-MSCWRK		1600	雫きらきら		SP15VG-MSCWRK		1500	雫きらきら	
SP16FI-MSCWDK		1600	ダイヤきらきら		SP15VG-MSCWDK		1500	ダイヤきらきら	
SP17FI-WSCWR	鮮魚	1740	雫	30°	SP16VG-WSCWR	野菜	1635	雫	30°
SP17FI-WSCWD		1740	ダイヤ		SP16VG-WSCWD		1635	ダイヤ	
SP17FI-WSCWRK		1700	雫きらきら		SP16VG-WSCWRK		1600	雫きらきら	
SP17FI-WSCWDK		1700	ダイヤきらきら		SP16VG-WSCWDK		1600	ダイヤきらきら	
SP15DE-MSCWR	ペーカリー・惣菜	1530	雫	21°	(※1)保証値ではありません。				
SP15DE-MSCWD		1530	ダイヤ						
SP15DE-MSCWRK		1500	雫きらきら						
SP15DE-MSCWDK		1500	ダイヤきらきら						
SP16DE-WSCWR		1635	雫	30°					
SP16DE-WSCWD		1635	ダイヤ						
SP16DE-WSCWRK		1600	雫きらきら						
SP16DE-WSCWDK		1600	ダイヤきらきら						

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は屋内専用で、5～35℃・湿度10～85%の範囲でご使用ください。
- 点灯時、光を直視しないでください。目を痛める可能性があります。
- 点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。やけどの原因になります。
- 器具と被照射面との距離は、30cm以上離してください。照射距離により被照射面が変色・変質するおそれがあります。

使用上のご注意

- 粉塵・オイルミスト・引火性ガスや虫の発生する場所では使用しないでください。器具落下、感電、発熱、火災の原因となります。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。
- LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 照射面や照射距離が近い場合、光ムラが発生する場合があります。
- 照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。高ワット製品の使用時にちらつくことがあります。
- 防犯カメラやビデオカメラを介して照射面を見た際、カメラのモニターや録画画像に縞模様やちらつきが見える場合があります。
- 点灯中や消灯直後に、器具プラスチック部品の伸縮によるきしみ音が発生することがありますが、故障や異常ではありません。

No.	部品名	材質	数量	備考	屋内ライティングダクト取付専用			特記事項	
7	固定レバー	ポリカーボネート	1		電源接続	ライティングダクト用プラグ		・近接照射限度 0.3m ・光束維持時間 30,000時間	
6	ダクトレバー	ポリカーボネート	1		定格電圧	AC100V			
5	電源本体	ポリカーボネート	1		消費電力	20.0W	入力電流	192mA	
4	アーム	ポリカーボネート	1		周波数	50/60Hz		変更日	2025年02月17日
3	LEDレンズ	PMMA	1		器具質量	0.7kg		作成日	2020年06月30日
2	灯具本体	ポリカーボネート	1		作成	検図	承認	アイリスオオヤマ株式会社	
1	ヒートシンク	アルミ	1		島山	土居	八巻		