



品番	光源色	器具光束 (lm) (※1)	リング	1/2 ビーム角	品番	光源色	器具光束 (lm) (※1)	リング	1/2 ビーム角
SP21FI-MSCWR	鮮魚	2150	黒	21°	SP20VG-MSCWR	野菜	2040	黒	21°
SP21FI-MSCWD		2150	ダイヤ		SP20VG-MSCWD		2040	ダイヤ	
SP21FI-MSCWRK		2100	黒きらきら		SP20VG-MSCWRK		2000	黒きらきら	
SP21FI-MSCWDK		2100	ダイヤきらきら		SP20VG-MSCWDK		2000	ダイヤきらきら	
SP22FI-WSCWR		2250	黒	30°	SP21VG-WSCWR	野菜	2140	黒	30°
SP22FI-WSCWD		2250	ダイヤ		SP21VG-WSCWD		2140	ダイヤ	
SP22FI-WSCWRK		2200	黒きらきら		SP21VG-WSCWRK		2100	黒きらきら	
SP22FI-WSCWDK		2200	ダイヤきらきら		SP21VG-WSCWDK		2100	ダイヤきらきら	
SP20DE-MSCWR	ペーカリー・惣菜	2040	黒	21°					
SP20DE-MSCWD		2040	ダイヤ						
SP20DE-MSCWRK		2000	黒きらきら						
SP20DE-MSCWDK		2000	ダイヤきらきら						
SP21DE-WSCWR		2140	黒	30°					
SP21DE-WSCWD		2140	ダイヤ						
SP21DE-WSCWRK		2100	黒きらきら						
SP21DE-WSCWDK		2100	ダイヤきらきら						

(※1)保証値ではありません。

△ 安全に関するご注意

- この器具は屋内専用で、5~35°C・湿度10~85%の範囲でご使用ください。
- 点灯時、光を直視しないでください。目を痛める可能性があります。
- 点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。やけどの原因になります。
- 器具と被照射面との距離は、30cm以上離してください。照射距離により被照射面が変色・変質するおそれがあります。

使用上のご注意

- 粉塵・オイルミスト・引火性ガスや虫の発生する場所では使用しないでください。
器具落下、感電、発熱、火災の原因となります。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 照射面や照射距離が近い場合、光ムラが発生する場合があります。
- 照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。
高ワット製品の使用時にちらつくことがあります。
- 防犯カメラやビデオカメラを介して照射面を見た際、カメラのモニターや録画画像に縞模様やちらつきが見える場合があります。
- 点灯中や消灯直後に、器具プラスチック部品の伸縮によるきしみ音が発生することがあります。
故障や異常ではありません。

屋内ライティングダクト取付専用				特記事項	
7 固定レバー	ポリカーボネート	1		電源接続	ライティングダクト用プラグ
6 ダクトレバー	ポリカーボネート	1		定格電圧	AC100V
5 電源本体	ポリカーボネート	1		消費電力	25.0W 入力電流 244mA
4 アーム	ポリカーボネート	1		周 波 数	50/60Hz
3 LEDレンズ	PMMA	1		器具質量	0.89kg
2 灯具本体	ポリカーボネート	1		作成	検図 承認
1 ヒートシンク	アルミ	1		島山	土居 八巻
No. 部品名	材 質	数 量	備 考		アイリスオーヤマ株式会社