



# バッテリー CBN1015

## 取扱説明書

### 安全上の注意

ご使用になる前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、「危険」「警告」「注意」の3つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

#### 危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれが大きい内容を示しています。

#### 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

#### 注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

### 図記号の意味



記載の行為を禁止します。  
絶対に「してはならない」行為です。



記載の行為を強制します。  
絶対に「しなければならぬ」必須行為です。

#### 危険



絶対禁止

●弊社純正ではない機器や、取扱説明書に記載されていない方法、器具・充電アダプターでは充電しない  
コンセントや、自動車のアクセサリソケットなどに直接、あるいは、弊社純正品でない充電器を介して接続しても、充電できず、発熱・破裂・発火の原因になります。

### 対応製品

軽量スティックリナーラクティ IC-SDC2、KIC-SDC2、他

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書と、本体付属の取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

この商品は海外ではご使用になれません。  
FOR USE IN JAPAN ONLY.



絶対禁止

- 熱源や火気の近く、高温になる場所、直射日光のあたる場所では充電しない  
ストーブやコンロのそば、ファンヒーターの吹き出し口の前、炎天下の自動車の車内、窓際などでの放置・保管・充電は、故障・液もれ・発熱・破裂・発火の原因になります。
- 端子同士を金属や電線などでショート（短絡）させたり、ネックレスやヘアピン、コイン、鍵などと一緒に持ち運んだり、保管したりしない  
発熱・破裂・発火、あるいは付近の金属などが発熱する原因になります。
- 高所から落下させたり、投げつけたり、釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりするなど、強い衝撃を加えない  
発熱・破裂・発火の原因になります。
- 電磁調理器の上や傍らに置いたり、電子レンジや高圧容器の中に入れてたりしない
- 端子に直接はんだ付けしない
- 弊社が指定する機器以外には使用しない
- 火中に投入したり、ホットプレートなどで加熱したりしない  
発熱・破裂・発火の原因になります。
- 水・ジュース・洗剤・海水など、液体で濡らしたりしない  
感電・発熱・破裂・発火の原因になります。  
※水没した場合は、ゴム手袋などを着用し、必ず感電を防止して取り出し、アイリスコールまでご連絡ください。



分解禁止

- 絶対に分解・改造・修理をしない  
電池の漏液・発熱・破裂のおそれがあります。



必ず実施

- 電解液が液もれしていたり、異臭がしていたら、直ちに火気より遠ざける  
ビニール袋に入れ、アイリスコールまでご連絡ください。電解液に引火し、破裂・発火する原因になります。また電解液に触れてしまった場合には、すぐきれいな水で十分洗い流してください。皮膚のかぶれの原因になります。

## ⚠ 危険

● 使用直後のバッテリー交換は、やけどに注意する  
使用直後は、バッテリーが熱くなっている場合があります。交換する場合は、冷めるまで待ってから交換してください。



● 異臭や発熱、その他異常に気づいたら、使用を中止する

継続して使用すると、発熱・破裂・発火の原因になります。アイリスコールにお問い合わせください。

● 電池から漏液した液が目に入った時は、直ちに医師の治療を受ける  
こすらずに水道水などのきれいな水で十分洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。放置すると、目に障害を与える原因になります。

## ⚠ 警告



● 乳幼児の手の届くところに置かない  
乳幼児の手の届かないところに置いてください。不用意な取り扱いには感電などの危険を伴います。

● 乳幼児や動物・ペットにさわらせたり運搬させたりしない  
舐めたり、口に入れたり、噛んだり、放尿したりすると、感電・発熱・破裂・発火の原因になります。

## ⚠ 注意



● 温度が50℃を超える可能性のある場所（炎天下の車内、直射日光が当たる場所、暖房器具のそばなど）で使用したり、保管したりしない  
本体が変形したり、発火の原因になります。

● 可燃物を上にのせたり、覆ったり、熱がこもるような状態で使用（放電）したり充電したりしない  
発熱・破裂・発火させるおそれがあります。

● 使用時間が極端に短くなった場合は使用しない  
バッテリーには寿命があります。機器の使用時間が短くなったときは、新しいバッテリーに交換する必要があります。継続して使用すると、発熱・破裂・発火の原因になります。

### 使用上のお願い

- 初めてお使いのとき、または長期間（10日以上）充電せずに放置したときは、必ず充電してから使用してください。
- 繰り返し使用すると使用時間は徐々に短くなります。
- 充電時間・使用時間は、電池温度や使用状態により変わります。
- 室温が5℃以上35℃以下の所で充電してください。室温が低い場合や直射日光があたるなど高温の所では正しく充電されません。使用時間が短くなったり、充電時間が長くなったりすることがあります。

### バッテリーの廃棄について

使用済みの電池は一般家庭ごみとして捨てないで、最寄りの「リサイクル協力店」にご持参いただくか、アイリスコールにお問い合わせください。捨てられた電池がごみ収集車内などで破壊されてショートし、発火・発煙の原因になるおそれがあります。



Ni-MH電池はリサイクルへ

### 故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本体付属の取扱説明書をよくお読みのうえ、状態を確認してください。

### 仕様

外形寸法	幅30mm×奥行152mm×高さ30mm
質量	約255g
使用温度範囲	0～40℃
使用電池	ニッケル 水素二次電池
電池容量	1,500mAh
電池寿命	約300回(充電回数)
定格電圧	DC1.8V

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

## アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号  
ホームページ <http://www.irisoehyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは

**アイリスコール** (通話料無料)

修理に関するお問い合わせは

**修理専用コール** (通話料無料)

# 0120-311-564

# 0800-170-7070

受付時間 平日9:00～17:00、土・日・祝日9:00～12:00 / 13:00～17:00  
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAX でのお問い合わせは (通話料無料)

## 0800-888-2600

Web からのお問い合わせは

<http://www.irisoehyama.co.jp/support/>

メールフォームにご記入のうえ送信してください  
200815-TCR-LIY-01