

バッテリー CBL21625

取扱説明書

対応機種

充電式クリーナー
SCD-190P、SCD-S1P 他

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
この取扱説明書をよく読んでいただき、正しく使用してください。

安全上の注意



危険

誤った取り扱いをすると、**火災・破裂**により、人が**死亡**または**重傷**を負うおそれが高い、**差し迫った内容**を示しています。



必ず実施

- 必ず対応の機器に取り付けて充電する



火気禁止

- 火中に投じない、火気のそばに置かない
- 液がもれていたり異臭がするときは、直ちに火気から遠ざけ、近づけない



分解禁止

- 絶対に分解・加工しない



禁止

- 高温の場所（50℃以上の場所、暖房のそば、直射日光の当たる場所）に置かない
- 端子に金属物（ヘアピン・ネックレスなど）を接触させない
- 持ち運ぶときや、リサイクルするときは、端子にテープを貼る
- 幼児の手の届く所に置かない



警告

誤った取り扱いをすると、**感電・発熱・破裂・火災**により、人が**死亡**または**重傷**を負うおそれがある内容を示しています。



水ぬれ禁止

- バッテリーを水・海水・飲料・洗剤やその他の液体でぬらさない
- ぬれたバッテリーを充電したり使用したりしない



必ず実施

- もれた液が目に入ったときは、きれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受ける



禁止

- ハンマーなどでたたいたり、落下させたり、踏みつけたり、重いものを載せたりしない
- 液もれたバッテリーは使用しない



注意

誤った取り扱いをすると、**発熱**や**液もれ**により、**人がけが**をしたり、**物的損害**が発生するおそれがある内容を示しています。



禁止

- 他の機器に使用しない



必ず実施

- バッテリーの交換は、使用後、バッテリーが十分冷えしてから行う



必ず実施

- 液もれしたときは、もれた液をよく拭き取ってから、新しいバッテリーを入れる
- もれた液が体や衣服についたときは、水でよく洗い流す

使用上の注意

- 初めて使用するとき、長期間充電せずに放置したときは、必ず充電してから使用してください。
- 繰り返し充電すると、使用時間は徐々に短くなります。充電直後でも使用時間が大幅に短くなったらバッテリーの寿命です。
- 充電は、室温5～35℃で行ってください。高温で充電すると、バッテリーが劣化するおそれがあります。低温で充電すると、十分な充電ができません。
- 充電時間・使用時間は、室温や使用状況により変わります。

バッテリーのリサイクルについて

不要になったリチウムイオンバッテリーは、端子部分をテープで絶縁し、リサイクル協力店にお持ちください。

※ 一般家庭ごみとして捨てないでください。



リチウムイオン電池は
リサイクルへ

仕様

外形寸法	幅138.6×奥行48.3×高さ46.5mm
質量	370g
使用温度	0～40℃（充電時：5～35℃）
使用電池	リチウムイオン二次電池
電池容量	2,500mAh
電池寿命	約1000回（充電回数）
定格電圧	DC22.2V

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

お客様サポート

24時間365日
Web即時回答サービス



製品に関するお問い合わせ（通話料無料）

修理に関するお問い合わせ（通話料無料）

アイリスコール 0120-311-564 **修理専用コール 0800-170-7070**

9:00～17:00（年末年始・会社都合による休日を除く） 9:00～17:00（年末年始・会社都合による休日を除く）

● お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。