

LED電球が点灯しない。

2017,3,22


白熱灯では点灯してたのにLED電球を取付けたら点灯しない。(代替えも点灯しない。2個買ったが2個共点灯しない)

要因1

ソケットの中心金具が電球中心端子に接触出来てない為、点灯せず。



E26



対応方法

電気屋さん(有資格者)に依頼し
ソケットの金具修正、交換。
(通電しての加工は厳禁。ショート危険あり
重大事故になります。)



E17

