


冷蔵庫の側面が熱くなる。


2017,8,2

左側面、右側面が熱くなりますが正常な状態です。

特に左、後ろ側（オレンジの部分）は触ってられない位になる場合があります。（50～55℃）



右側面



左側面

左右側面に放熱板が埋め込まれておりここからの放熱で熱くなります。

手で触れないくらいで火傷をする場合がありますので注意して下さい。コンプレッサーからの出口付近は80～90℃になる場合があります。

側面壁との既定の間隔を取って頂ければ、壁が焦げるなどの事故は置きませんので安心して、お使い頂く案内して下さい。