


電源線の外し方。キッチン手元灯のFケーブル線外し方

2017,9,1

①ニッパで片側線をカット
(捫み代を残します)



②線をねじりながら引き抜きます。



③カットした線もラジオペンチでねじりながら引き抜きます



※単線をねじりながら引き抜くと外せます2本線はねじれないので片側をカットしてねじり引き抜きます。