

シェードの外し方 CLOD-5.0, 5.0CF

- ① シェードが着いたまま縦に立てかけます。
- ② 左手で本体の樹脂部を握り固定します。
(1か所だけ手で掴める所が有ります。)
- ③ 右手で手前下側に(左回りに)一気に回して外します。
(しっかりシェードを握って2cm程、『一気に』手前下に力を込めて回し、ロック部から外します。)

※ゆっくり回してもロック部から外れません。

