

取り付け場所について



- 必ず壁スイッチのあるところに取り付けてください。
- 調光器についている回路ではご使用になれません。

- 器具の性能を確保するため、設置場所は十分検討のうえ決定してください。

人感センサースイッチの感知エリアを考慮して器具を設置してください。



- 高さ3m以内に設置してください。

- 器具本体から出た光の反射によっておこる自己点滅を防ぐため、白壁から1.5m以上離して取り付けてください。



- センサーの特性上、図のように感知エリアを人が横切る位置に設置すると、センサーの人体感知の信頼性がより向上します。

- センサーに向かって人が近づくような位置に器具を設置すると、器具のごく近くまで人が近づかない感知しない場合があります。



保証とアフターサービス

必ずお読みください。

保証期間

保証期間は、お買い上げ日より5年間です。

24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の保証期間となります。

※物件または使用環境により保証内容が異なる場合があります。詳しくは担当営業にお問い合わせください。

保証期間内に故障した場合は、お買い上げの販売店にて、お買い上げ日を特定できるものをお提示の上、修理をご依頼ください。無料にて修理させていただきます。

保証期間内でも有料になる場合があります。詳しくは保証規定をご覧ください。

保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理いたします。

補修用性能部品の保有期間にについて

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはLED照明サポートコールにお問い合わせください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510
仙台市青葉区五橋2丁目12番1号

法人向けLED照明
ホームページ

<https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/>

製品に関するお問い合わせは(通話料無料)
LED照明サポートコール

0800-111-5300

(受付時間) 平日9:00~19:00、土・日・祝日9:00~12:00/13:00~17:00
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAXでのお問い合わせは
(通信料無料)

0800-111-9300

Webからのお問い合わせは
(メールフォームにご記入のうえ送信してください)
<https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/contact/>

薄型直付LEDライト 屋内用 調光非対応

φ100 薄型28mm 人感センサー付

1050N-S1-WMS-V2/1045L-S1-WMS-V2 (送り端子無し)

電気工事必要


本製品の取り付け工事は、必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。資格を持たない方による電気工事は、法令で禁止されています。

安全上の注意


図記号の意味



注意を促す記号



してはいけない
[禁止] 内容



しなければならない
[指示] 内容

施工担当者様へ

- 工事が終りましたら、この施工説明書を必ずお客様にお渡しください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



必ず実施

- 電源は定格電圧・定格周波数で使用する
本製品は日本国内のAC100V(電圧変動±6%以内)、周波数50/60Hz専用です。それ以外の電源で使用すると、LEDチップの短寿命や火災の原因になります。



禁止

- 指定以外の取付面・取付場所で使用しない
本製品は壁面・天井面取り付け兼用です。指定以外の取付面で取り付けできません。本製品の落下及び発熱により寿命が短くなる原因になります。




禁止

- 調光器には取り付けない
破損の原因になります。



禁止

- 可燃物の近くや熱源の真上に取り付けない
ドアや建具の開閉範囲の近くに取り付けないでください。被照射物の変形・変色や火災の原因になります。また暖房器具の真上に取り付けると、本製品が過熱し、火災・感電・落下的原因になります。




禁止

- 破損しているものを取り付けない
感電・火災・落下・けがの原因になります。



必ず実施

- 取り付けおよび保守・点検作業の際は必ず電源を切る
通電した状態で取り付け工事を行うと、感電・破損の原因になります。



禁止

- 適正温度(5°C~35°C)で使用する
高温で使用すると、感電・火災・短寿命の原因になります。



必ず実施

- 本製品の質量に耐える場所に取り付ける
ロックウールなどのやわらかい造営面に取り付けないでください。取り付け部の強度が十分でないと、造営材破損や器具の転倒・落下による火災や感電の原因になります。



禁止

- 高温の場所、直射日光の当たる場所には取り付けない
劣化・腐食・落下的原因になります。



禁止

- 適正湿度(10~85%RH)で使用する
本製品は防雨形のため、浴室など、常に湿気・水気のある場所に取り付けると、水滴や湿気により絶縁不良となり、漏電・感電の原因になります。



禁止

- 振動・衝撃をあたえない
落・破損の原因になります。
- 酸や塩素などの腐食性ガスの発生する場所、さびやすい場所には取り付けない
腐食・落の原因になります。

その他の注意 設置や取り扱いについての注意です。


- 硫黄成分がある場所には取り付けないでください。メキ工場などのように硫黄成分を含むガス・蒸気・液体にさらされるおそれがある場所では使用しないでください。光学性能に影響を与える場合があります。
- 間引き点灯の場合は、分岐回路を設け、そのスイッチで消灯してください。
- 防犯カメラやビデオカメラを介して照射面を見た際、カメラのモニターや録画画像にしま模様やちらつきが見える場合があります。

各部の名称


- 説明図は、一部を省略抽象化した図です。
- 不足している部品があった場合には、お買上げ店またはLED照明サポートコールまでご連絡ください。

器具構成図

屋内用
天井面・壁面
取り付け兼用




付属品



照射距離について

- 器具の直下10cm以内に家具・ドアなどの可燃物を近づけないでください。
被照射物の発火・変色のおそれがあります。



仕様

品番	定格電圧(V)	周波数(Hz)	ビームの開き	全光束(lm)	色温度(K)	消費電力(W)	入力電流(A)	演色性(Ra)	LEDモジュール寿命(h)	器具質量(kg)	電源接続
1050N-S1-WMS-V2	AC100	50/60	広角	500	5000	5.5	0.10	83	40,000*	0.16	速結端子 (器具組込)
1045L-S1-WMS-V2				450	2700						

*LEDモジュール寿命は、LEDが点灯しなくなるか初期光束の70%に低下するまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

製品の寿命を保証するものではありません。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

取り付け方

1 施工前の確認

器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保してください。

警告 器具重量に耐える、丈夫な取付面に取り付けてください。
取付面の強度が不足していると、落下の原因になります。


2 安全確保のため、電源を遮断する

警告 電源を遮断しないで作業した場合、感電の原因になります。

3 取付板を取り付ける


取付板中央から電源線を引き出し、付属のねじ(2本)で取付面にしっかりと取り付けてください。

注意 取り付けの際は、必ず取付板から本体を外した状態で施工してください。
本体が取付板に付いている状態では、施工する事ができません。




4 電源線を接続する

電源線の被覆をむき、電源線差し込み穴に確実に差し込みます。



警告 ● 電源の接続は確実に行ってください。
差し込み不足の場合、接触不良により火災・感電の原因になります。
● 容量をオーバーすると、火災・感電の原因になります。



5 本体を取り付ける

取付板の切り欠きに位置合わせシールの▲マークを合わせ、本体を取付板に押し上げながら、回らなくなるまでしっかりと右に回します。
位置合わせシールは取り付け後はがしてください。

警告 取り付けは確実に行ってください。
取り付けが不十分な場合には、器具落下や断線の原因になります。

